

## Montageanleitung für Spaltenverschlussleisten



Bild 1: Spaltenverschlussleiste in den Spaltenschlitz in ca. 20-Grad-Winkel mit der Hand einsetzen.

Bild 2: Leiste mit der Hand in den Spaltenschlitz drücken, bis der Verschluss seine Wirkung hat.

Bild 3: Das Profil kann mit Hilfe eines Hartgummihammer's eingeschlagen werden.

Bild 4: **Falsche Montage:** Wählt man den Winkel zum einsetzen der Spaltenverschlussleiste zu groß, können die Ecken der Leistenoberseite hochgebogen werden. Die Gefahr besteht, dass hierdurch die Leiste eine Angriffsfläche bieten kann.

Bild 5: **Richtige Montage:** Mit der Hand die Spaltenverschlussleiste im ca. 20 Grad-Winkel einsetzen.

Bild 6: Dann mit Hilfe eines Gummihammers einschlagen.

Bild 7: **Wichtig:** Die Oberfläche der Spaltenverschlussleiste darf nicht gerade sein (siehe linke Seite auf Bild 7). Sie sollte eine Krümmung haben (siehe rechte Seite auf Bild 7).

Bild 8: So ist das Spaltenverschluss-System richtig verbaut .

### Generelle Info:

Einfache und schnelle Montage

Verwenden Sie lediglich einen Gummihammer zum einschlagen der Leisten, um Verletzungen am Profil zu vermeiden. **Keinen Metallhammer verwenden!**

Bei Kälte ist es wichtig vor der Montage die Spaltenverschlussleisten ca. 24 Stunden im Stall zu erwärmen. (maximale Erwärmung 50°C)